

Hinweise zur Pflege der Duschtrennung


Kermi Vario 2000, Faltwand 2-flügelig, 1400 l, silbermattglanz, ESG klar

- 2-flügelig als Aufsatz für die Badewanne
- Einscheibensicherheitsglas 3mm
- im Wandanschluss nach innen und aussen schwenkbar 180°
- Höhe 1400mm
- Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) nach der EN 12150



Das Einscheiben-Sicherheitsglas ist hoch widerstandsfähig gegen Stoß-, Schlag- und Biegebeanspruchung sowie thermische Belastungen. Die Kante ist die empfindlichste Stelle des Glases. Sollte die Scheibe kaputt gehen, dann splittert das Einscheibensicherheitsglas nicht, sondern sie zerfällt in tausend kleine Teile.

Die grüne Kante ist das wichtigste Erkennungsmerkmal für Echt Glas. Bei bestimmtem Lichteinfall erscheinen Scheibe und Kante grün. Dies liegt an rohstoffbedingten Eisenanteilen.



Das Einscheiben-Sicherheitsglas besitzt eine Pflegeleichtbeschichtung. Die Oberfläche ist glasiert und damit extrem geglättet. Somit wird das Anhaften von Schmutz und Bakterien weitgehend vermieden. Die Pflege erfolgt mit minimalem Aufwand, also selbst bei Ablagerungen von Kalk und Mineralien ohne intensives Scheuern und Putzen. Bei der richtigen Pflege hält diese Beschichtung viele Jahre.



Hinweise für Reinigung und Wartung

- **Rutinereinigung**
Direkt nach dem Dusch mit klarem Wasser heiß und anschließend kalt abbrausen und mit einem weichen Lappen trocknen.
- **Hauptreinigung**
Je nach Benutzungshäufigkeit bzw. Bedarf wöchentlich oder monatlich mit verdünnter Essigessenz reinigen, mit klarem Wasser abspülen und trocknen.
- **Intensivreinigung**
Bei starker Verschmutzung und Bildung von Kalk- und Mineralschleimern im trockenen Zustand mit Polierpaste polieren. Mit klarem Wasser abspülen und trocknen. Achtung: Zuerst aufgesteckte transparente Dichtleisten abnehmen. Auch die mechanischen Teile der Duschkabine benötigen etwas Pflege, um ihre reibungslose Funktion über viele Jahre zu erhalten. Dazu empfiehlt es sich, einmal jährlich Führungsschienen, Laufrollen und Gelenke z. B. mit Vaseline oder Silikonspray zu schmieren sowie die Schrauben von Laufrollen und Metallbeschlägen nachzuziehen.



Achtung:

Säubern Sie mit milden, handelsüblichen Pflegemitteln, auf keinem Fall Putz- oder Scheuermittel, Alkohol, Nitroverdünnung oder ähnliches verwenden. Auch Microfasertücher verursachen Kratzer.